



**HUOLTOTIETOA:
CRF80F
VM: 2004-2007**

TYYPPI

HE01

Sytytystulppa	Vakio	NGK	CR7HSA	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm ³ / mm)	85 cm ³ / 177 mm
	Vakio	ND	U22FSR-U		oikea (cm ³ / mm)	85 cm ³ / 177 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	CR8HSA U24FSR-U	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	CR6HSA U20FSR-U	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		100 / 100	
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-GN1-760
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1500 +/- 100	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98056-57718
seosruuvi auki kierrosta			2 1/8	Etujarrukengät varaosanumero		06430-GN1-730
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			0,9	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GN1-730
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-GN1-013
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,05				
	pako (mm)	0,05				

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24
	HUOM !	150 km	1,000 km	2,000 km	3,000 km	4,000 km
HUOLTOKOHDE						
Polttoainejärjestelmä				T		T
Polttoaineen verkkosuodatin				P		P
Kaasukahvan toiminta				T		T
Ilmansuodatin	1		P	P	P	P
Sytytystulppa			T	T	T	T
Venttiilin välys		T	T	T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V	V	V
Moottoriöljyn verkkosuodatin				P		P
Nokkaketjun kireys		T	T	T	T	T
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T
Toisioketju	1	T	Tarkasta ja voitele joka 500 km:n välein			
Toisioketjun ohjaimet			T	T	T	T
Jarrukenkien kuluminen			T	T	T	T
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	T
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T
Sivuseisontatuki				T		T
Jousitus				T		T
Kipinän sammutin		Puhdista joka 1,600 km tai 100 käyttötuntia				
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T
Ohjauslaakerit		T		T		T

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM ! (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.