



HUOLTOTIETOA:
CBR1000 RR (Fireblade)
VM: 2006-2007

TYYPPI

SC57

Sytystulppa	Vakio	NGK	IMR9C-9HES	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	471 cm ³ / 86 mm
	Vakio	ND	VUH27ES	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	471 cm ³ / 86 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MEL-000 X 2
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,1	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31912-MEL-003
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MEL-D22 X 2
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,13 – 0,19	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MEL-D22
	pako (mm)		0,27 – 0,33	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MEJ-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !	
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36		
Polttoainejärjestelmä					T		T		T		
Kaasukahvan toiminta					T		T		T		
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T		
Ilmansuodatin						V			V	1	
Sytystulpat			T joka 24,000 km, V joka 48,000 km								
Venttiilin välys							T			3	
Moottoriöljy			V		V		V		V		
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V		
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T		
Jäähdytysneste					T		T		V	2	
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T		
Toisioketju			Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjain					T		T		T		
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2	
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T		
Jarruvalokatkaisin					T		T		T		
Ajovalot					T		T		T		
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T		
Kytkinneeste				T	T	V	T	T	V	2	
Pakorumpuventtiilin vaijerit							T				
Sivuseisontatuki					T		T		T		
Jousitus					T		T		T		
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T		
Pyörät / renkaat					T		T		T		
Ohjauslaakerit			T		T		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat märissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa. Vaihda tarvittaessa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilin välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.