



**HUOLTOTIETOA:  
CLR125 (Cityfly)  
VM: 1999-2001**

**TYYPPI**

**JD18**

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	384 cm <sup>3</sup> / 140 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	384 cm <sup>3</sup> / 140 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 175
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1400 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-KFT-620
Seosruuvi auki kierrosta			1 1/2	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,0	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KB9-405
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,10 +/- 0,02	0,10 +/- 0,02	Takajarrukengät varaosanumero		06450-121-630
	pako (mm)	0,10 +/- 0,02		Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KAZ-003

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOVÄLI	kuukausi	6	12	18	HUOM !
	km x 1000	1	4	8	
<b>HUOLTOKOHDE</b>					
Polttoainejärjestelmä			T	T	T
Kaasukahvan toiminta			T	T	T
Polttoaineen verkkosuodatin			P	P	P
Ilmansuodatin					V 1
Kampikammion huohotin			P	P	P 3
Sytytystulppa			T	V	T
Venttiilien välys		T	T	T	T
Moottoriöljy		V	V joka 2,000 km		
Moottoriöljyn verkkosuodatin					P
Moottoriöljyn keskipakosuodatin					P
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T
Toisioketju		T joka 1000 km:n välein			
Toisioketjun ohjaimet			T	T	T
Jarruneste			T	T	T 2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T
Jarruvalokatkaisin			T	T	T
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T
Sivuseisontatuki			T	T	T
Jousitus			T	T	T
Pultit, mutterit, kiristys		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T
Ohjauslaakerit			T		T

**T** = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

**HUOM !**

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat määrissä olosuhteissa tai ajat täydellä kaasulla.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.