



HUOLTOTIETOA:
MTX125R
VM: 1983-84

TYYPPI

JD05

Sytytystulppa	Vakio	NGK	BR8ES	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm ³ / mm)	311 cm ³ / 180 mm
	Vakio	ND	W24ESR-U		oikea (cm ³ / mm)	311 cm ³ / 180 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	BR9ES W27ESR-U	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	BR7ES W22ESR-U		Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	0 – 0,4
			Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-	
			Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-	
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,7-0,8	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1300	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-KE1-000
Seosruuvi auki kierrosta			1 3/4	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			0,6	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-58846
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrukengät varaosanumero		06430-KT0-305
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)	(mm)	-	Takajarrukengät varaosanumero		06430-KT0-305
	pako (mm)	(mm)	-	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KE1-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000					HUOM !
		1	6	12	18	
HUOLTOKOHDE						
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta		T	T	T	T	
Polttoaineen verkkosuodatin		P	P	P	P	
Ilmansuodatin			P	P	P	1
Sytytystulppa		T joka 2,000 km, V joka 4,000 km				
Vaihteistoöljy		V	T	T	V	
2T voiteluöljy järjestelmä		T	T	T	T	
2T voiteluöljypumppu		T	T	T	T	
2T voiteluöljy suodatin					P	
Kaasutin – tyhjäkäynti		T	T	T	T	
Jäähdytysneste		T	T	T	T	2
Jäähdyttimen ulkopuolinen puhdistus		T	T	T	T	
Karstan poisto, sylinterin kansi				P		
pakokanava				P		
äänenvaimennin					P	
Toisioketju		T joka 1000 km:n välein				
Jarruneste		T	T	T	T	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin		T	T	T	T	
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus		T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T	T	T	T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.