



HUOLTOTIETOA:
NS125F/R/R2
VM: 1986-88

TYYPPI

TC01

Sytystulppa	Vakio	NGK	BR9ES	Etuteleskoopin öljytilavuus	vasen (cm ³)	210 +/- 2,5	
	Vakio	ND	W27ESR-U		oikea (cm ³)		210 +/- 2,5
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W		
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	BR8ES W24ESR-U		Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
					Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
			Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-		
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-		
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,7-0,8		Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 225	
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)		1400 +/- 100		Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-KR1-760	
Seosruuvi auki kierrosta		2 1/8		Öljynsuodattimen varaosanumero		-	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		0,8		Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-59876	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		SF/SG 10W-40		Etujarrupalat varaosanumero		06455-KB9-405	
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)	-		Takajarrukengät varaosanumero		06450-178-932	
	pako (mm)	-		Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51602-KB1-910	

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000					HUOM !
		1	6	12	18	
HUOLTOKOHDE						
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta		T	T	T	T	
Polttoaineen verkkosuodatin		P	P	P	P	
Ilmansuodatin			P	P	P	1
Sytystulppa		T joka 2,000 km, V joka 4,000 km				
Vaihteistoöljy		V	T	T	V	
2T voiteluöljy järjestelmä		T	T	T	T	
2T voiteluöljypumppu		T	T	T	T	
2T voiteluöljy suodatin					P	
Kaasutin – tyhjäkäynti		T	T	T	T	
Jäähdytysneste		T	T	T	T	2
Jäähdyttimen ulkopuolinen puhdistus		T	T	T	T	
Karstan poisto, sylinterin kansi				P		
pakokanava				P		
äänenvaimennin					P	
Toisioketju		T joka 1000 km:n välein				
Jarruneste		T	T	T	T	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin		T	T	T	T	
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus		T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T	T	T	T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.