



**HUOLTOTIETOA:**  
**NSR125R**  
**VM: 1989-93**

**TYYPPI**

**JC20**

Sytytystulppa	Vakio	NGK	BR9ECS	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm <sup>3</sup> / mm) oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	280 cm <sup>3</sup> / 130 mm 280 cm <sup>3</sup> / 130 mm
	Vakio	ND	-			
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	HUOM: käytä vain yllämainittua tulppaa	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,7-0,8	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 225
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1400 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-KY4-900
Seosruuvi auki kierrosta			2 1/2	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			0,7	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-59819
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KBS-W00
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		-	Takajarrupalat varaosanumero		06435-KBS-W00
	pako (mm)		-	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KY4-305

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	HUOLTOVÄLI				HUOM !
		1	6	12	18	
Polttoainejärjestelmä		T	T	T	T	
Kaasukahvan toiminta		T	T	T	T	
Polttoaineen verkkosuodatin		P	P	P	P	
Kaasutin – rikastin		T	T	T	T	
Ilmansuodatin			P	P	P	1
Sytytystulppa		T joka 2,000 km, V joka 4,000 km				
Vaihteistoöljy		V	T	T	V	
2T voiteluöljy järjestelmä		T	T	T	T	
2T voiteluöljypumppu		T	T	T	T	
2T voiteluöljy suodatin					V	
Kaasutin – tyhjäkäynti		T	T	T	T	
Jäähdytysneste		T	T	T	T	2
Jäähdyttimen ulkopuolinen puhdistus		T	T	T	T	
Karstan poisto, sylinterin kansi				P		
pakokanava (sis. RC-vent.)				P		
äänenvaimennin					P	
Toisioketju		T joka 1000 km:n välein				
Jarruneste		T	T	T	T	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin		T	T	T	T	
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus		T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T	T	T	T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täytyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteeseen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.