



HUOLTOTIETOA:
VT125C/C2 (Shadow)
VM: 2004-2007

TYYPPI

JC31

Sytytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	319 cm ³ / 122 mm
	Vakio	ND	U24FER-9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	319 cm ³ / 122 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine	(bar)	-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine	(bar)	-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus	(cm ³)	-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli		(mm)	0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka	(kPa)	200 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku		(min ⁻¹)	1500 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-KGB-900
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¾	Öljynsuodattimen varaosanumero		15412-HM5-A10
Moottoriöljyn vaihtotilavuus		(l)	1,3	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916 X 2
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KR3-425
Venttiilin välys (kylmänä)	imu	(mm)	0,15 +/- 0,02	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-742
	pako	(mm)	0,20 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KBH-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	6			12			18			HUOM !
		1	4	8	12	12	12	12			
HUOLTOKOHDE											
Polttoainejärjestelmä				T	T	T					
Kaasukahvan toiminta				T	T	T					
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T					
Ilmansuodatin							V			1	
Sytytystulpat						V					
Venttiilien välys		T						T			
Moottoriöljy		V						V			
Moottoriöljyn suodatin		V						V			
Kaasuttimet – synkronointi								T			
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T		T			
Jäähdytysneste						T				2	
Jäähdytysjärjestelmä						T					
Toisioilman syöttöjärj.								T			
Toisioiketju				T joka 1000 km:n välein							
Toisioiketjun ohjaimet				T	T	T					
Jarruneste				T	T	T		T		2	
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T		T			
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	T		T			
Jarruvalokatkaisin				T	T	T		T			
Ajovalot				T	T	T		T			
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T		T			
Sivuseisontatuki				T	T	T		T			
Jousitus				T	T	T		T			
Pultit, mutterit, kiristys		T				T					
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T		T			
Ohjauslaakerit				T				T			

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.