



**HUOLTOTIETOA:  
XL125V (Varadero)  
VM: 2004-2006**

**TYYPPI**

**JC32**

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	346 cm <sup>3</sup> / 117 mm
	Vakio	ND	U24FER-9		oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	346 cm <sup>3</sup> / 117 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
				Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1500 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-KPC-D20
Seosruuvi auki kierrosta			2 ¾	Öljynsuodattimen varaosanumero		15412-HM5-A10
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,2	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916 X 2
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KPC-643
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,15 +/- 0,02	Takajarrupalat varaosanumero		06435-KPC-643
	pako (mm)		0,24 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KBH-305

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	HUOLTOVÄLI				HUOM !
		1	6	12	18	
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin			T	T	T	
Ilmansuodatin					V	1
Sytystulpat				V		
Venttiilien välys		T			T	
Moottoriöljy		V			V	
Moottoriöljyn suodatin		V			V	
Kaasuttimet – synkronointi			T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		2
Jäähdytysjärjestelmä				T		
Toisioilman syöttöjärj.					T	
Toisioiketju		T joka 1000 km:n välein				
Toisioiketjun ohjaimet			T	T	T	
Jarruneste			T	T	T	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	
Ajovalot			T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus			T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.