



**HUOLTOTIETOA:**  
**XR125L**  
**VM: 2003-2007**

**TYYPPI**

**JD19**

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	171 cm <sup>3</sup> / 186 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	171 cm <sup>3</sup> / 186 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
		ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	ND	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
			-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
			-	Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150
Tyhjäkäyntierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1400 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-KRE-900
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¾	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			0,9	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KHA-941
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,08	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-J10
	pako (mm)		0,08	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-GAA-305

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOVÄLI	kuukausi	6	12	18	HUOM !
	km x 1000	1	4	8	
<b>HUOLTOKOHDE</b>					
Polttoainejärjestelmä			T	T	T
Kaasukahvan toiminta			T	T	T
Polttoaineen verkkosuodatin			P	P	P
Ilmansuodatin			P	P	V 1
Kampikammion huohotin			P	P	P 3
Sytytystulppa			T	V	T
Venttiilien välys		T	T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V	V 3
Moottoriöljyn verkkosuodatin					P
Moottoriöljyn keskipakosuodatin					P
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T
Toisioketju		T joka 1000 km:n välein			
Toisioketjun ohjaimet			T	T	T
Jarruneste			T	T	T 2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T
Jarruvalokatkaisin			T	T	T
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T
Sivuseisontatuki			T	T	T
Jousitus			T	T	T
Pultit, mutterit, kiristys		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T
Ohjauslaakerit			T		T

**T** = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

**HUOM !**

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täytyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat määrissä olosuhteissa tai ajat täydellä kaasulla.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.