



**HUOLTOTIETOA:**  
**CB400N**  
**VM: 1984-85**

**TYYPPI**

**CB400**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> )	190
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm <sup>3</sup> )	190
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	-	
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)	-	
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )	-	
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)	175 / 225	
Tyhjääntierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1200	Ilmansuodattimen varaosanumero	17211-413-000	
Seosruuvi auki kierrosta			1 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero	154A1-413-005	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,3	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-38719 X 2	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero	06455-KN8-405 X 2	
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,10	Takajarrukengät varaosanumero	06430-413-405	
	pako (mm)		0,14	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero	51490-413-305	

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin			T		T		T		T	
Ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy			V	V 3,000 km:n välein						
Moottoriöljyn suodatin			V	V	V	V	V	V	V	
Tasapainoakselin ketjun säätö						T			T	
Kaasuttimet – synkronointi				T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjäänty			T	T	T	T	T	T	T	
Nokkaketjun säätö				T	T	T	T	T	T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdystynesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.