



HUOLTOTIETOA:
CM400T
VM: 1981-83

TYYPPI

NC01

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	135 (1983 = 170)
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm ³)	135 (1983 = 170)
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1200	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-447-620
Seosruuvi auki kierrosta			1 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero		154A1-413-005
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,3	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-38719 X 2
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-425-405
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,10	Takajarrukengät varaosanumero		06430-413-405
	pako (mm)		0,14	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-413-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin			T		T		T		T	
Ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin välys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy			V	V 3,000 km:n välein						
Moottoriöljyn suodatin			V	V	V	V	V	V	V	
Tasapainoakselin ketjun säätö						T			T	
Kaasuttimet – synkronointi				T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Nokkaketjun säätö				T	T	T	T	T	T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.