



HUOLTOTIETOA:
FES250 (Foresight)
VM: 1998-2000

TYYPPI

MF04

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR7EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	118 cm ³ / 67 mm
	Vakio	ND	X22EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	118 cm ³ / 67 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X24EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
		NGK	DPR6EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
		ND	X20EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		160
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL-5 SAE90 tai SAE 10W-40
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1500 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-KFG-000
Seosruuvi auki kierrosta			2 1/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,1	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-57916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KFG-641
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)			Takajarrukengät varaosanumero		06430-KFG-000
	pako (mm)			Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KL8-900

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytytystulpat				V	V	V	V	V	V	
Venttiilin välys		T			T		T		T	
Moottoriöljy		V			V 3,000 km:n välein					
Moottoriöljyn verkkosuodatin					P		P		P	
Vetopyörästön öljy					T		T		T	2
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	
Variaattorin hihna					T	V	T	T	V	
Variaattorin ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	
Kytäkengät				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T			T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Jarrulukon toiminta		T	T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T			T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit		T			T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.