



**HUOLTOTIETOA:**  
**NX 250**  
**VM: 1988-90**

**TYYPPI**

**MD21**

Sytytystulppa	Vakio	NGK	CR9EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	412 cm <sup>3</sup> / 107 mm
	Vakio	ND	U27FER-9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	412 cm <sup>3</sup> / 107 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1300	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-KW3-000
Seosruuvi auki kierrosta			1 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-KF0-315
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,3	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-59916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-KZ1-405 X 2
Venttiilin väly (kylmänä)	imu (mm)		0,23 +/- 0,03	Takajarrukengät varaosanumero		06430-KBR-003
	pako (mm)		0,23 +/- 0,03	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KW3-305

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Polttoainesuodatin			P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Sytytystulpat			T	V	T	V	T	V	
Venttiilien väly		T				T			
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Kampikammion huuhottaminen			P	P	P	P	P	P	3
Jäähdytysneste				T		T		T	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Toisioketju		Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein							4
Toisioketjun ohjaimet			T	T	T	T	T	T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	4
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T	T	T	4
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat sateella tai täydellä kaasulla.
- (4) Useammin jos ajetaan maastossa.

**HUOM !** Äänenvaimennin toimii osana takarunkoa. Tarkasta sen kiinnitys joka huollossa.