



HUOLTOTIETOA:
SH300
VM: 2008-2009

TYYPPI

NF02

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Sytytystulppa | Vakio | NGK | LMAR8A-9 | Etuteleskoopin | vasen (cm ³ / mm) | 151 cm ³ / 90 mm |
| | Vakio | ND | - | öljytilavuus / mitta | oikea (cm ³ / mm) | 151 cm ³ / 90 mm |
| | 1.vaihtoehto kovaan ajoon | NGK ND | - | Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti | | Honda Ultra / 10W |
| | 2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C) | NGK ND | - | Etuteleskoopin ilmanpaine (bar) | | - |
| | | | | Variaattorin hihnan minimileveys | | 25,5 mm |
| | | | | Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³) | | 0,28 |
| | | | | Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.) | | SG 10W-40 |
| Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm) | | | 0,8-0,9 | Rengaspaineet etu / taka (kPa) | | 200 / 225 |
| Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹) | | | 1500 +/- 100 | Ilmansuodattimen varaosanumero | | 17210-KTW-900 |
| Seosruuvi auki kierrosta | | | - | Öljynsuodattimen varaosanumero | | 15410-MFJ-D01 |
| Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l) | | | 1,4 | Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK) | | 31908-KTW-901 |
| Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti | | | MA / 10W-40 | Etujarrupalat varaosanumero vasen | | 06455-KTW-901 |
| | | | | Takajarrupalat varaosanumero | | 06435-KTW-901 |
| Venttiilin välys (kylmänä) | imu (mm) | | 0,13 – 0,19 | Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero | | 51490-KTW-901 |
| | pako (mm) | | 0,19 – 0,25 | Variaattorin hihna varaosanumero | | 23100-KTW-901 |

HUOLTOTAULUKKO

| HUOLTOKOHDE | HUOLTOVÄLI | kuukausi | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | HUOM ! |
|---------------------------------------|------------|----------|---|----|----|----|----|----|----|--------|
| | km x 1000 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | | |
| Polttoainejärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Toisioilman syöttöjärj. | | | | | T | | T | | T | |
| Kaasukahvan toiminta | | | | | T | | T | | T | |
| Ilmansuodatin | | | | | | V | | | V | 1 |
| Kampikammion huuhotin | | | | P | P | P | P | P | P | 3 |
| Sytytystulpat | | | | | V | | V | | V | |
| Venttiilin välys | | | | | | | T | | | |
| Moottoriöljy | | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Moottoriöljyn suodatin | | V | | V | V | V | V | V | V | |
| Jäähdytysneste | | | | | T | | T | | V | 2 |
| Jäähdytysjärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Variaattorin hihna | | | | | T | V | | T | V | 4 |
| Hihnakotelon suodatin | | | | | P | | P | | P | |
| Vetopyörästön öljy | | | | | | | | | | 5 |
| Jarruneste | | | T | T | V | T | T | T | V | 2 |
| Jarrupalojen kuluminen | | | | T | T | T | T | T | T | |
| Jarrujärjestelmät | | T | | | T | | T | | T | |
| Jarruvalokytkin | | | | | T | | T | | T | |
| Keskipakokytkimen kenkien kuluneisuus | | | | T | T | T | T | T | T | |
| Ajovalot | | | | | T | | T | | T | |
| Sivuseisontatuki | | | | | T | | T | | T | |
| Jousitus | | | | | T | | T | | T | |
| Pultit, mutterit, kiristys | | T | | | T | | T | | T | |
| Pyörät / renkaat | | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| Ohjauslaakerit | | T | | | T | | T | | T | |

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.
- (4) Vaihdon jälkeen, tarkasta 12,000 km:n välein.
- (5) Vaihda joka toinen vuosi.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.