



HUOLTOTIETOA:
VTR250
VM: 2009-2010

TYYPPI

MC33

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	467 cm ³ / 98 mm
	Vakio	ND	U24FER9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	467 cm ³ / 98 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 225
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1,300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-KFK-630
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-KEA-305
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,1	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-30	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MW3-415
Venttiilin väly (kylmänä)	imu (mm)		0,15 – 0,19	Takajarrupalat varaosanumero		06435-KFK-016
	pako (mm)		0,20 – 0,24	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MER-R61

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat					T		V		T	
Venttiilien väly			T		T		T		T	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Toisioilman syöttöjärjestelmä					T		T		T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju	Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein									
Toisioketjun ohjain					T		T		T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokytkin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.