



HUOLTOTIETOA:
XL250R
VM: 1982-83

TYYPPI

MD03

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	300 cm ³ / 173 mm
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	300 cm ³ / 173 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	DR9ES-L X27ESR-U	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	DR7ES-L X22ESR-U	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1200	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-KB7-000
Seosruuvi auki kierrosta			1 3/4	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,5	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-38719
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrukengät varaosanumero		06450-KY0-601
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,05	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-740
	pako (mm)		0,10	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		91255-KBH-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Polttoaine verkkosuodatin			P	P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	1
Sytystulpat				V	V	V	V	V	V	
Venttiilin vällys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy			V	V 3,000 km:n välein						
Moottoriöljyn verkkosuodatin					P		P		P	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Käynnistyksen puolipuristin			T	T	T	T	T	T	T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							2
Toisioketjun ohjaimet				T	T	T	T	T	T	
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	2
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	2
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Useammin jos ajetaan maastossa.