



HUOLTOTIETOA:
XR400R
VM: 1996-1999

TYYPPI

NE03

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8Z	Etuteleskoopin	1996-97 (cm ³ / mm)	570 cm ³ / 100 mm
	Vakio	ND	X24GPR-U	öljytilavuus / mitta	1998-99 (cm ³ / mm)	559 cm ³ / 116 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	DPR9Z X27GPR-U	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		10 (Typeä)
Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)					-	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150	
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)		1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-MN1-670	
Seosruuvi auki kierrosta		2 ¼	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-KF0-315	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		1,8	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98061-58616	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KCZ-000	
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,10 +/- 0,02	Takajarrupalat varaosanumero		06435-KCZ-000	
	pako (mm)	0,12 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KS6-305	

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	Ensimmäinen käyttöviikko tai n. 350 km.	30 käyttöpäivää tai n. 1600 km.	HUOM !
HUOLTOKOHDE			
Polttoainejärjestelmä		T	
Polttoaineen verkkosuodatin (hanassa)		P	
Kaasukahvan toiminta		T	
Puolipuristinjärjestelmä	T	T	
Ilmansuodatin		P	1
Sytystulppa		T	
Venttiilin välys	T	T	
Moottoriöljy	V	V	
Moottoriöljyn suodatin	V	V	
Moottoriöljyn verkkosuodatin (alaletkussa)		P	
Kaasutin – tyhjäkäynti	T	T	
Toisioketju	T		1,3
Toisioketjun ohjain	T	T	
Jarruneste		T	2
Jarrupalojen kuluminen		T	
Jarrujärjestelmät	T	T	
Jarruvalokatkaisin		T	
Ajovalot		T	
Kytkinjärjestelmä	T	T	
Sivuseisontatuki		T	
Jousitus		T	
Pakoputken kipinänsammutin			4
Pultit, mutterit, kiristys	T	T	
Pyörät / renkaat	T	T	
Ohjauslaakerit	T	T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi.
- (3) Voidellaan 10 käyttöpäivän tai 500 km:n välein.
- (4) Puhdista 100 käyttötunnin tai 1600 km:n välein.