



HUOLTOTIETOA:
CX500 / CX500C
VM: 1978-85

TYYPPI

CX500/PC01

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	135 - 140
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm ³)	135 - 140
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		160
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 90
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1100 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17220-415-003
Seosruuvi auki kierrosta			2	Öljynsuodattimen varaosanumero		154A1-413-005
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,6	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58719 X 2
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero (1978-82)		06455-371-405 X 2
				Etujarrupalat varaosanumero (1985)		45105-KN8-026 X 2
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,08 – 0,10	Takajarrukengät varaosanumero		06430-MW3-671
	pako (mm)		0,10 – 0,12	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		91255-413-881

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
			1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin				P	V	P	V	P	V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin välys			T		T		T		T	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jakoketjun kireys			T	T	T	T	T	T	T	3
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä			T		T		T		T	
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Vetoakselin nivel, voitelu					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	2
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) vm. 1985 säätyy automaattisesti.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.