



**HUOLTOTIETOA:**  
**CX500T (Turbo)**  
**VM: 1982**

**TYYPPI**

**PC03**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EV-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> )	280
	Vakio	ND	X24EPR-GU9	öljytilavuus	oikea (cm <sup>3</sup> )	280
	1.vaihtoehto	NGK	DPR9EV-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	X27EPR-GU9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0,8-1,2
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	ND	DPR7EV-9 X22EPR-GU9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		1,0-5,0
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		160
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 90
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 250
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1100 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17217-MC7-000
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		154A1-413-005
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58912 X 2
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		431A0-MC7-305 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,10	Takajarrukengät varaosanumero		431A0-MC7-024
	pako (mm)		0,12	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		91255-461-003

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Polttoainesuodatin									V	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	3
Ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	1
Sytystulpat				V	V	V	V	V	V	
Venttiilin vällys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy			V	V 3000 km:n välein						
Moottoriöljyn suodatin			V	V	V	V	V	V	V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä			T		T		T		T	
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Vetoakselin nivel, voitelu					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	2
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajetaan sateella tai täydellä kaasulla.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.