



**HUOLTOTIETOA:**  
**FT500**  
**VM: 1982**

**TYYPPI**

**PC07**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> )	330
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm <sup>3</sup> )	330
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1200	Ilmansuodattimen varaosanumero		17221-MC8-000
Seosruuvi auki kierrosta			2 7/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		154A1-MC8-000
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,1	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58719
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		431A0-MC7-024
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,05	Takajarrupalat varaosanumero		431A0-MC7-024
	pako (mm)		0,10	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KAZ-003

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Polttoainehanan sakkakuppi				P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin				P	V	P	V	P	V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy		V	Vaihda 3,000 km:n välein							
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V	V	V	V	V	V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	T	
Tasapainoakselin ketjun kireys				T			T		T	
Kampikammion huohotin			P	P	P	P	P	P	P	3
Toisioketju		Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein								
Akku		T	T	T	T	T	T	T	T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V		2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät		T		T			T		T	
Jarruvalokatkaisin				T			T		T	
Ajovalot				T			T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki				T			T		T	
Jousitus				T			T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T			T		T	
Pyörät / renkaat				T			T		T	
Ohjauslaakerit		T		T			T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat määrissä ajo-olosuhteissa tai täydellä kaasulla.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.