



HUOLTOTIETOA:
VF500F / FII
VM: 1984-85

TYYPPI

PC12

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	320 cm ³ / 150 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	320 cm ³ / 150 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0 – 0,4
		NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		0,5 – 1,5
		ND	X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MF2-010
Seosruuvi auki kierrosta			2	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MJ0-405
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,6	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916 X 4
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		431A0-MC7-305 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,10 – 0,14	Takajarrupalat varaosanumero		431A0-MC7-024
	pako (mm)		0,11 – 0,15	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KAZ-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Polttoainehanan sakkakuppi					P	P	P	P	P	
Polttoainesuodatin									V	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin					V		V		V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T		T		T		T	3
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi					T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinneeste				T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Käytä venttiilien säädössä työkalua 07979-MK3-0000

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.