



**HUOLTOTIETOA:**  
**XL500R**  
**VM: 1982**

**TYYPPI**

**PD02**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	378 cm <sup>3</sup> / 163 mm
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	378 cm <sup>3</sup> / 163 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
		ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0-0,2
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1200	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-MC4-000
Seosruuvi auki kierrosta			2 1/4	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,5	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-38719
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrukengät varaosanumero		06450-MC4-415
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,05	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-740
	pako (mm)		0,10	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		91255-461-003

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Polttoainehanan sakkakuppi			P	P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	1
Kampikamion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	2
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy		V	Vaihda 3,000 km:n välein							
Moottoriöljyn verkkosuodatin		P			P		P		P	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	T	
Tasapainoakselin ketjun kireys					T		T		T	
Puolipuristimen säätö					T		T		T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Suorita useammin kun ajat määrissä ajo-olosuhteissa tai pitkään täydellä kaasulla.