



HUOLTOTIETOA:
XL500S
VM: 1979-81

TYYPPI

PD01

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	190
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm ³)	190
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1200	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-402-000
Seosruuvi auki kierrosta			2	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,5	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-38719
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrukengät varaosanumero		06430-430-405
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,05	Takajarrukengät varaosanumero		06430-354-405
	pako (mm)		0,10	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		91255-KBH-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin välys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy			V	Vaihda 3,000 km:n välein						
Moottoriöljyn verkkosuodatin			P		P		P		P	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Tasapainoakselin ketjun kireys					T		T		T	
Jakoketjun kireys					T		T		T	
Puolipuristimen säätö					T		T		T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat määrissä ajo-olosuhteissa tai täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.