



HUOLTOTIETOA:
CB600F / F2 (Hornet)
VM: 2000-2002

TYYPPI

PC34 / PC36

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Sytystulppa | Vakio | NGK | CR9EH9 | Etuteleskoopin | vasen (cm ³ / mm) | 467 cm ³ / 120 mm |
| | Vakio | ND | U27FER9 | öljytilavuus / mitta | oikea (cm ³ / mm) | 467 cm ³ / 120 mm |
| | 1.vaihtoehto | NGK | - | Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti | | Honda Ultra / 10W |
| | kovaan ajoon | ND | - | Etuteleskoopin ilmanpaine (bar) | | - |
| | 2.vaihtoehto | NGK | - | Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar) | | - |
| | kylmälle säälle | ND | - | Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³) | | - |
| | (alle +5°C) | | | Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.) | | - |
| Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm) | | | 0,8-0,9 | Rengaspaineet etu / taka (kPa) | | 250 / 290 |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹) | | | 1300 +/- 100 | Ilmansuodattimen varaosanumero | | 17230-KEA-020 |
| Seosruuvi auki kierrosta | | | 1 7/8 | Öljynsuodattimen varaosanumero | | 15410-MCJ-505 |
| Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l) | | | 3,8 | Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK) | | 98059-59916 |
| Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti | | | SF/SG 10W-40 | Etujarrupalat varaosanumero | | 06455-MAL-G02 X 2 |
| Venttiilin vällys (kylmänä) | imu (mm) | | 0,13 – 0,19 | Takajarrupalat varaosanumero | | 43105-MW0-415 |
| | pako (mm) | | 0,19 – 0,25 | Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero | | 51490-MN8-305 |

HUOLTOTAULUKKO

| HUOLTOKOHDE | HUOLTOVÄLI | kuukausi | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | HUOM ! |
|----------------------------|---|-----------|---|---|----|----|----|----|----|--------|
| | | km x 1000 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Polttoainejärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Kaasukahvan toiminta | | | | | T | | T | | T | |
| Kaasuttimet – rikastin | | | | | T | | T | | T | |
| Toisioilman syöttöjärj. | | | | | T | | T | | T | |
| Ilmansuodatin | | | | | | V | | | V | 1 |
| Sytystulpat | | | | | T | | V | | T | |
| Venttiilin vällys | | | | | | | T | | | 3 |
| Moottoriöljy | | | V | | V | | V | | V | |
| Moottoriöljyn suodatin | | | V | | V | | V | | V | |
| Kaasuttimet – synkronointi | | | | | T | | T | | T | |
| Kaasuttimet – tyhjäkäynti | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Jäähdytysneste | | | | | T | | T | | V | 2 |
| Jäähdytysjärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Toisioketju | Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein | | | | | | | | | |
| Toisioketjun ohjain | | | | | T | | T | | T | |
| Jarruneste | | | | T | T | V | T | T | V | 2 |
| Jarrupalojen kuluminen | | | | T | T | T | T | T | T | |
| Jarrujärjestelmät | | | T | | T | | T | | T | |
| Jarruvalokatkaisin | | | | | T | | T | | T | |
| Ajovalot | | | | | T | | T | | T | |
| Kytkinjärjestelmä | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Sivuseisontatuki | | | | | T | | T | | T | |
| Jousitus | | | | | T | | T | | T | |
| Pultit, mutterit, kiristys | | | T | | T | | T | | T | |
| Pyörät / renkaat | | | | | T | | T | | T | |
| Ohjauslaakerit | | | T | | T | | T | | T | |

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Ohjeaika sisältää vain venttiilin välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.