



HUOLTOTIETOA:
CBR600F / FS
VM: 2001-2004

TYYPPI

PC35

Sytystulppa	Vakio	NGK	IMR9C-9H	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	462 cm ³ / 116 mm
	Vakio	ND	IUH27D	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	462 cm ³ / 116 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MBW-D21
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,3	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31912-MBW-E11
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MBW-E12 X 2
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,20 +/- 0,03	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MW0-415
	pako (mm)		0,28 +/- 0,03	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCF-000

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Sytystulpat					T		V		T	
Venttiilin välys							T			3
Moottoriöljy		V		V			V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V			V		V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T			T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T			T		T	
Toisioketju	Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein									
Toisioketjun ohjain					T		T		T	
Jarruneste			T	T	V		T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T		T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T			T		T	
Jarruvalokatkaisin				T			T		T	
Ajovalot				T			T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki				T			T		T	
Jousitus				T			T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T			T		T	
Pyörät / renkaat				T			T		T	
Ohjauslaakerit		T		T			T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.