



HUOLTOTIETOA:
CBR600RR
VM: 2005-2006

TYYPPI

PC37

Sytystulppa	Vakio	NGK	IMR9C-9HES	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	362 cm ³ / 120 mm
	Vakio	ND	VUH27D	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	362 cm ³ / 120 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MEE-000
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,9	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31912-MEL-003
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MEL-013 X 2
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,20 +/- 0,03	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MEE-016
	pako (mm)		0,28 +/- 0,03	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MEE-D01

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !	
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36		
Polttoainejärjestelmä					T		T		T		
Kaasukahvan toiminta					T		T		T		
Ilmansuodatin						T			T	1	
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T		
Sytystulpat			T joka 24,000 km, V joka 48,000 km								
Venttiilin välys							T			3	
Moottoriöljy			V		V		V		V		
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V		
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T		
Jäähdytysneste					T		T		V	2	
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T		
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjain					T		T		T		
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2	
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T		
Jarruvalokatkaisin					T		T		T		
Ajovalot					T		T		T		
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T		
Sivuseisontatuki					T		T		T		
Jousitus					T		T		T		
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T		
Pyörät / renkaat					T		T		T		
Ohjauslaakerit			T		T		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.