



HUOLTOTIETOA:
FJS600A (Silver Wing)
VM: 2008-2009

TYYPPI PF01

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	302 cm ³ / 97 mm
	Vakio	ND	U24FER9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	302 cm ³ / 97 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Variaattorin hihnan minimileveys		27,0 mm
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		0,32
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		SG 10W-40
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 225
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17230-MCT-000
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MFJ-D01
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,2	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero vasen		06455-MCT-016
				Takajarrupalat varaosanumero		06435-MCT-425
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,13 – 0,19	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCT-003
	pako (mm)		0,19 – 0,25	Variaattorin hihna varaosanumero		23100-MCT-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Kampikammion huuhottaminen			P	P	P	P	P	P	3
Sytystulpat				V		V		V	
Venttiilin välys						T			
Moottoriöljy		V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Moottoriöljyn verkkosuodatin				P		P		P	
Moottorin tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Variaattorin hihna					T	V			4
Hihnakotelon suodatin				P		P		P	
Vetopyörästön öljy									5
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kulumisen tarkastus			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokytin				T		T		T	
Keskijakokytkimen kenkien kuluneisuus			T	T	T	T	T	T	
Ajovalot				T		T		T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.
- (4) Vaihdon jälkeen, tarkasta 12,000 km:n välein.
- (5) Vaihda joka toinen vuosi.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.