



**HUOLTOTIETOA:**  
**VT600C (Shadow)**  
**VM: 1990-95**

**TYYPPI**

**PC21**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin öljytilavuus	vasen (cm <sup>3</sup> )	463 / (449 -95)
	Vakio	ND	X24EPR-U9		oikea (cm <sup>3</sup> )	
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
		ND	X27EPR-U9		Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	-
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	DPR7EA-9 X22EPR-U9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)	-		
			Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )	-		
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	-		
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,8-0,9		Rengaspaineet etu / taka (kPa)	200 / 200	
Tyhjäkäyntikierto (min <sup>-1</sup> )		1200 +/- 100		Ilmansuodattimen varaosanumero	17205-MR1-000	
Seosruuvi auki kierrosta		2		Öljynsuodattimen varaosanumero	15410-MCJ-505	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		2,25		Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-58916	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		SF/SG 10W-40		Etujarrupalat varaosanumero 1990-92	06455-MR1-405	
				Etujarrupalat varaosanumero 1993-95	06455-MW3-415	
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,15 +/- 0,02		Takajarrukengät varaosanumero 1990-91	06430-MR1-611	
	pako (mm)	0,20 +/- 0,02		Takajarrukengät varaosanumero 1992-95	06430-MW3-671	
				Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero	51490-MR1-671	

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Kampikammion huuhottaminen			P	P	P	P	P	P	
Sytystulpat			T	V	T	V	T	V	
Venttiilien välys		T		T		T		T	
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi				T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Toisioketju	Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein								
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.