



**HUOLTOTIETOA:**  
**VT600C (Shadow)**  
**VM: 1998-2002**

**TYYPPI**

**PC21**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	449 cm <sup>3</sup> / 111 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	449 cm <sup>3</sup> / 111 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
		NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
		ND	X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17205-MZ8-G20
Seosruuvi auki kierrosta			2 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,25	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MW3-415
Venttiilin vällys (mm)	imu	(mm)	0,15	Takajarrukengät varaosanumero		06430-MW3-671
(kylmänä)	pako	(mm)	0,20	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MR1-671

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Kampikamion huuhotin				P	P	P	P	P	P	
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T		T		T		T	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju			Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjaimet					T		T		T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.