



HUOLTOTIETOA:
XL600L / R
VM: 1983-84

TYYPPI

PD03

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	455 cm ³ / 150 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	455 cm ³ / 150 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0 – 0,2
		NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
		ND	X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-MG2-000
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¼	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-KF0-315
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MG3-006 X 2
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,05	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-740
	pako (mm)		0,10	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MG2-872 (L)
				Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MB9-782 (R)

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Polttoainehanan verkkosuodatin			P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T	
Ilmansuodatin			P	P	P	P	P	P	1
Kampikammion huohotin			P	P	P	P	P	P	3
Sytystulpat			T	V	T	V	T	V	
Venttiilien välys		T		T		T		T	
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Puolipuristimen toiminta		T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Toisioketju		Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjaimet			T	T	T	T	T	T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määritellyissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.