



HUOLTOTIETOA:
FMX650
VM: 2005-2006

TYYPPI

RD12

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	585 cm ³ / 132 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	585 cm ³ / 132 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	DPR9EA-9 X27EPR-U9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	DPR7EA-9 X22EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17225-MAK-E20
Seosruuvi auki kierrosta			1 7/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-KF0-315
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,15	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MCK-A02
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,10 +/- 0,02	Takajarrupalat varaosanumero		06435-KFK-016
	pako (mm)		0,10 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MFC-641

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI									
	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36		
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T		
Polttoaineen verkkosuodatin			P	P	P	P	P	P		
Kaasukahvan toiminta				T		T		T		
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T		
Ilmansuodatin					V			V	1	
Kampikammion huuhottaminen			P	P	P	P	P	P	3	
Sytystulpat			T	V	T	V	T	V		
Venttiilin välys		T	T	T	T	T	T	T		
Moottoriöljy		V	Vaihda 3,000 km:n välein							
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V		
Moottoriöljyn verkkosuodatin				P		P		P		
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T		
Toisioilman syöttöjärj.				T		T		T		
Toisioketju		Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjaimet				T		T		T		
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2	
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T		
Jarruvalokatkaisin				T		T		T		
Ajovalot				T		T		T		
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T		
Sivuseisontatuki				T		T		T		
Jousitus				T		T		T		
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T		
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T	T	T		
Ohjauslaakerit		T		T		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdystynesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.