



**HUOLTOTIETOA:**  
**NT650V (Deauville)**  
**VM: 2002**

**TYYPPI**

**RC47**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	480 cm <sup>3</sup> / 113 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	480 cm <sup>3</sup> / 113 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
		NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
		ND	X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		150
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		Hypoid SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MBL-D00
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¼	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,6	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero (oikea)		06456-MCC-006
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,15	Etujarrupalat varaosanumero (vasen)		06455-MCC-006
	pako (mm)		0,20	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MBL-D02
				Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Sytystulpat			T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys		T		T		T		T	
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi		T		T		T		T	
Toisioilman syöttöjärjestelmä				T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj. suodatin								V	1
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Vetopyörästön öljy				T		T		V	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.