



HUOLTOTIETOA:
NT700V-VA (Deauville) STD+ABS
VM: 2006-2010

TYYPPI RC52

Sytystulppa	Vakio	NGK	CPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	464 cm ³ / 124 mm
	Vakio	ND	-	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	464 cm ³ / 124 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
		ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		130	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		Hypoid SAE 80	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MEW-920
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,8	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31916-KRM-841
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero (oikea)		06455-MCW-H02
Venttiilin välyt (kylmänä)	imu (mm)		0,13 - 0,17	Etujarrupalat varaosanumero (vasen)		06456-MCW-H02
	pako (mm)		0,18 - 0,22	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MBL-D02
				Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MEE-D01

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilien välyt					T		T		T	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Toisioilman syöttöjärjestelmä					T		T		T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.