



HUOLTOTIETOA:
NX650 (Dominator)
VM: 1991-95

TYYPPI

RD02

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	592 cm ³ / 120 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	592 cm ³ / 120 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
		NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
		ND	X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		150 / 150
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-MW2-780
Seosruuvi auki kierrosta			2 1/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-KF0-315
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,9	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MS8-008 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,10	Takajarrupalat varaosanumero		43105 / 6 -KT7-762
	pako (mm)		0,12	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KAE-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Polttoainehanan suodatin				P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	3
Sytytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy		V	V 3,000 km:n välein							
Moottoriöljyn suodatin		V			V		V		V	
Moottoriöljyn verkkosuodatin (rungossa)					P		P		P	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Toisioketju		Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjaimet				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdystynesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.