



HUOLTOTIETOA:
VF750F
VM: 1983-85

TYYPPI

RC15

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	370
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus	oikea (cm ³)	350
	1.vaihtoehto	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
	kovaan ajoon	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	0 – 0,4	
	2.vaihtoehto	NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)	0,5 – 3,0	
	kylmälle säälle	ND	X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	-	
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)	225 / 250	
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero	17216-MB2-000	
Seosruuvi auki kierrosta			2 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero	15410-MJ0-405	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,9	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-58916	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero	45105-MB1-703 X 4	
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,12	Takajarrukengät varaosanumero	43105-MB4-017 X 2	
	pako (mm)		0,12	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero	51490-MB9-782	

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin					V		V		V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin välys			T		T		T		T	
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju	Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein									
Toisioketjun ohjain					T		T		T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinneeste			T	T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.