



HUOLTOTIETOA:
VF750S
VM: 1982-83

TYYPPI

RC07

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	390
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus	oikea (cm ³)	375
	1.vaihtoehto	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0,4 – 1,0
	2.vaihtoehto	NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		1,0 – 4,0
	kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		150
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 90
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero vasen		17215-MB0-000
				Ilmansuodattimen varaosanumero oikea		17210-MB0-000
Seosruuvi auki kierrosta			2 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MJ0-405
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,9	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MB0-008 X 4
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,12	Takajarrukengät varaosanumero		06430-MR1-611
	pako (mm)		0,12	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KAZ-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Polttoainesuodatin									V	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin					V		V		V	1
Sytystulpat			T		V	T	V	T	V	
Venttiilin välys			T		T		T		T	3
Kampikammion huohotin				P	P	P	P	P	P	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinneeste			T	T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Venttiilien säädössä, käytä työkalua 07979-MK30000.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.