



**HUOLTOTIETOA:**  
**VFR750R (RC30)**  
**VM: 1988**

**TYYPPI**

**RC30**

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR9EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	486 cm <sup>3</sup> / 98 mm
	Vakio	ND	U27FER-9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	486 cm <sup>3</sup> / 98 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		15-20 (Typeä)
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierto (min <sup>-1</sup> )			1200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MR7-601
Seosruuvi auki kierrosta			2	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,1	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-59916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MR7-612 X 4
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,15 – 0,21	Takajarrupalat varaosanumero		431A0-MR7-670
	pako (mm)		0,27 – 0,33	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MR7-305

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI kuukausi km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Polttoainehanan suodatin			P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Sytystulpat			T	V	T	V	T	V	
Venttiilin välys		T				T			
Moottoriöljy		V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi		T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Toisioketju		Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein							
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinneeste			T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat				T		T		T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.