



**HUOLTOTIETOA:**  
**XRV750 (Africa twin)**  
**VM: 1993-95**

**TYYPPI**

**RD07**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	648 cm <sup>3</sup> / 106 mm	
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	648 cm <sup>3</sup> / 106 mm	
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W	
		ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0 – 0,4	
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	ND	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-	
				X22EPR-U9		Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )	-
						Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,8-0,9		Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200	
Tyhjäkäyntikierto (min <sup>-1</sup> )		1200 +/- 100		Ilmansuodattimen varaosanumero		17230-MY1-000	
Seosruuvi auki kierrosta		2 ½		Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		2,6		Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		SF/SG 10W-40		Etujarrupalat varaosanumero		06455-MY1-405 X 2	
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)	0,13 – 0,17		Takajarrupalat varaosanumero		06435-KT7-415	
	pako (mm)	0,18 – 0,22		Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KA4-831	

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Kampikammion huohotin				P	P	P	P	P	P	3
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T		T		T		T	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju			Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjaimet				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.