



**HUOLTOTIETOA:**  
**VFR800 (VTEC)**  
**VM: 2002-2005**

**TYYPPI**

**RC46**

Sytystulppa	Vakio	NGK	IMR9B-9H	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	544 cm <sup>3</sup> / 100 mm
	Vakio	ND	VNH27Z	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	544 cm <sup>3</sup> / 100 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	IMR8B-9H	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	VNH24Z	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MCW-D00
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,1	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31912-MCW-003
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero (oikea)		06456-MCC-006
Venttiilin välys (kylmänä)	imu, Norm. (mm)		0,20 +/- 0,03	Etujarrupalat varaosanumero (vasen)		06455-MCC-006
	pako, Norm. (mm)		0,35 +/- 0,03	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MAT-016
Venttiilin välys (kylmänä)	imu, VTEC. (mm)		0,20 +/- 0,08	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCF-000
	pako, VTEC. (mm)		0,35 +/- 0,08			

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI								
	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Toisioilman syöttöjärj.				T		T		T	
Sytystulpat		T joka 24,000 km			V joka 48,000 km				
Venttiilien välys						T			3
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Toisioketju		Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjain				T		T		T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä				T		T		T	
Kytkinneeste			T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat				T		T		T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.