



HUOLTOTIETOA:
CBF1000 / CBF1000A (ABS)
VM: 2006-2009

TYYPPI

SC58

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	437 cm ³ / 129 mm
	Vakio	ND	U24FER9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	437 cm ³ / 129 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
	(alle +5°C)		-	Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1,200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MFA-D00
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MFJ-D01
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero (STD)		06455-MAL-G02 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,13 – 0,19	Etujarrupalat varaosanumero (ABS)		06455-MFA-D12 X 2
	pako (mm)		0,29 – 0,35	Takajarrupalat varaosanumero (STD)		43105-MW0-415
				Takajarrupalat varaosanumero (ABS)		06435-MFA-D12
				Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MEE-D01

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Ilmansuodatin					T			T	1
Kampikammion huuhottaminen			P	P	P	P	P	P	4
Sytystulpat				T		V		T	
Venttiilien vällys						T			3
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Toisioilman syöttöjärjestelmä				T		T		T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Toisioketju	Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjain				T		T		T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Kytkineste			T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat				T		T		T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin, kun ajat märissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.
- Suorita useammin, kun ajat sateessa tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.