



HUOLTOTIETOA:
CBR1000 RR (Fireblade)
VM: 2008-2010

TYYPPI

SC59

Sytystulppa	Vakio	NGK	IMR9E-9HES	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	517 cm ³ / 93 mm
	Vakio	ND	VUH27ES	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	517 cm ³ / 93 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
			Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjääntierrosluku (min ⁻¹)			-	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MFL-000
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MFJ-D01
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31912-MFL-003
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-30	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MEL-D22 X 2
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,13 – 0,19	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MEL-D22
	pako (mm)		0,27 – 0,33	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MFL-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !	
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36		
Polttoainejärjestelmä					T		T		T		
Kaasukahvan toiminta					T		T		T		
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T		
Ilmansuodatin						T			T	1	
Sytystulpat			T joka 24,000 km, V joka 48,000 km								
Venttiilin välys							T			3	
Moottoriöljy			V		V		V		V		
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V		
Jäähdytysneste					T		T		V	2	
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T		
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjain					T		T		T		
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2	
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T		
Jarruvalokytin					T		T		T		
Ajovalot					T		T		T		
Kytinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T		
Pakorumpuventtiilin vaijerit							T				
Sivuseisontatuki					T		T		T		
Jousitus					T		T		T		
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T		
Pyörät / renkaat					T		T		T		
Ohjauslaakerit			T		T		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat märissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa. Vaihda tarvittaessa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.