



HUOLTOTIETOA:
CBX1000
VM: 1979

TYYPPI

CB1

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	180
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm ³)	180
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	-	
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)	-	
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	-	
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)	200 / 225	
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			900 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero	17213-422-000	
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¼	Öljynsuodattimen varaosanumero	15410-426-010	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			4,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-38719	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero	45105-410-305 X 4	
Venttiilin väly (kylmänä)	imu (mm)		0,06 – 0,13	Takajarrupalat varaosanumero	45105-410-305 X 2	
	pako (mm)		0,06 – 0,13	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero	91255-KBH-003	

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	1
Venttiilien väly			T	T	T	T	T	T	T	
Jakoketjun kireys			T	T	T	T	T	T	T	
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Moottoriöljy			V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin			V	V	V	V	V	V	V	
Öljypumpun verkkosuodatin					P					
Kaasuttimet – synkronointi			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Toisioketju			Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjaimet					T		T		T	
Akku				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	T	T	T	T	
Ajovalot			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	T	T	T	T	
Jousitus			T	T	T	T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys			T	T	T	T	T	T	T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

(1) Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.

(2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täytyy aikaisemmin.