



**HUOLTOTIETOA:**  
**VF1000F2**  
**VM: 1985**

**TYYPPI**

**SC15**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> )	475
	Vakio	ND	X27EPR-U9	öljytilavuus	oikea (cm <sup>3</sup> )	455
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0 – 0,4
	2.vaihtoehto	NGK	DPR8EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		0 – 3,0
	kylmälle säälle	ND	X24EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierto (min <sup>-1</sup> )			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17216-MJ4-000
Seosruuvi auki kierrosta			2 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MJ0-405
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-59916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MJ1-673 X 4
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,14	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MB4-017 X 2
	pako (mm)		0,14	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Polttoainesuodatin									V	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin					V		V		V	1
Kampikamion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	3
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T		T		T		T	4
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Akku				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin			T		T		T		T	
Ajovalot			T		T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinne				T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda

### HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.
- Venttiilien säädössä, käytä työkalua 07979-MK30000.