



HUOLTOTIETOA:
VTR1000SP
VM: 2000-2001

TYYPPI

SC45

Sytystulppa	Vakio	NGK	FR9BI-11	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	513 cm ³ / 135 mm
	Vakio	ND	IK27C11	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	513 cm ³ / 135 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	- -	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	FR8BI-11 IK24C11	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0 – 1,1	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17235-MCF-000 X 2
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,9	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-5917U
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MCF-016 X 2
Venttiilin vällys (mm)	imu	(mm)	0,16	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MW0-415
(kylmänä)	pako	(mm)	0,31	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCF-000

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000		1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	4
Sytystulpat					T		V		T	
Venttiilin vällys							T			3
Moottoriöljy			V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjain					T		T		T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinneeste				T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilin välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.
- Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.