



HUOLTOTIETOA:
XL1000V (Varadero)
VM: 1999-2002

TYYPPI

SD01 / SD02

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EVX-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	529 cm ³ / 114 mm
	Vakio	ND	-	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	529 cm ³ / 114 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
		NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
		ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
			-	Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 250
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1200 +/- 50	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MBT-D10
Seosruuvi auki kierrosta			2 3/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,6	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-5891F
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MBT-612 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,16	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MAT-016
	pako (mm)		0,31	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MZ1-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Sytytystulpat					T		V		T	
Venttiilin vällys							T			3
Moottoriöljy		V			V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V			V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi		T			T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T		T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju		Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjain					T		T		T	
Jarruneste			T	T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T			T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T		T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T			T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit		T			T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilin vällysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.