



HUOLTOTIETOA:
XL1000VA (ABS, Varadero)
VM: 2007-2009

TYYPPI

SD02

Sytytystulppa	Vakio	NGK	IJR8B9	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm ³ / mm) oikea (cm ³ / mm)	511 cm ³ / 114 mm 538 cm ³ / 103 mm
	Vakio	ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	- -	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	- -	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 250
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MBT-D20
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MFJ-D01
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,6	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31911-MBT-F21
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MBT-D52 X 2
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,16 +/- 0,03	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MAT-016
	pako (mm)		0,31 +/- 0,03	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MEJ-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !	
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36		
Polttoainejärjestelmä					T		T		T		
Kaasukahvan toiminta					T		T		T		
Ilmansuodatin						V			V	1	
Toisioilman syöttöjärjestelmä					T		T		T		
Sytytystulpat			T joka 24,000 V joka 48,000								
Venttiilin välys							T			3	
Moottoriöljy			V		V		V		V		
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V		
Jäähdytysneste					T		T		V	2	
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T		
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjain					T		T		T		
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2	
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T		
Jarruvalokatkaisin					T		T		T		
Ajovalot					T		T		T		
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T		
Sivuseisontatuki					T		T		T		
Jousitus					T		T		T		
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T		
Pyörät / renkaat					T		T		T		
Ohjauslaakerit			T		T		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Ohjeaika sisältää vain venttiilin välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.