



HUOLTOTIETOA:
XL1000VA (ABS, Varadero)
VM: 2005-2006

TYYPPI

SD02

Sytystulppa	Vakio	NGK	IJR8B9	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm ³ / mm) oikea (cm ³ / mm)	511 cm ³ / 114 mm 538 cm ³ / 103 mm
	Vakio	ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	- -	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	- -	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 250
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MBT-D20
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,6	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31911-MBT-F21
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MBT-D52 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,16 +/- 0,03	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MAT-016
	pako (mm)		0,31 +/- 0,03	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MEJ-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Sytystulpat			T joka 24.000 V joka 48.000							
Venttiilin vällys							T			3
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjain					T		T		T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilin välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.