



**HUOLTOTIETOA:**  
**CB1100F**  
**VM: 1983**

**TYYPPI**

**SC11**

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> )	313
	Vakio	ND	X27ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm <sup>3</sup> )	313
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	0 – 0,6	
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)	-	
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )	-	
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	-	
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)	225 / 250	
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min <sup>-1</sup> )			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero	17211-425-000	
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¾	Öljynsuodattimen varaosanumero	15410-426-010	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,5	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98069-38719	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero	431A0-MC7-305	
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,06 – 0,13	Takajarrupalat varaosanumero	431A0-MC7-024	
	pako (mm)		0,06 – 0,13	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero	51490-MB9-782	

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Polttoainehanan suodatin				P	P	P	P	P	P	
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin				T	V	T	V	T	V	1
Venttiilin vällys			T	T	T	T	T	T	T	
Jakoketjun kireys			T	T	T	T	T	T	T	
Sytytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Moottoriöljy			V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin			V	V	V	V	V	V	V	
Kaasuttimet – synkronointi			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Toisioketju	Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein									
Toisioketjun ohjaimet					T		T		T	
Akku				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	T	T	T	T	
Ajovalot			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	T	T	T	T	
Jousitus			T	T	T	T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys			T	T	T	T	T	T	T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

(1) Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.

(2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.