



**HUOLTOTIETOA:**  
**CB1100R**  
**VM: 1981-82**

**TYYPPI**

**SC05 / 08**

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> )	320
	Vakio	ND	X27ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm <sup>3</sup> )	320
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0,8 – 1,2
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 250
Tyhjääyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-425-000
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¾	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-426-010
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,5	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-38719
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		431A0-MC7-024
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,06 – 0,13	Takajarrupalat varaosanumero		431A0-MC7-024
	pako (mm)		0,06 – 0,13	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MB9-782

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI								
	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	T	T	T	
Kampikammion huuhottaminen			P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta		T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin			T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin			T	V	T	V	T	V	1
Venttiilien vällys		T	T	T	T	T	T	T	
Jakoketjun kireys		T	T	T	T	T	T	T	
Sytytystulpat			T	V	T	V	T	V	
Moottoriöljy		V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin		V	V	V	V	V	V	V	
Kaasuttimet – synkronointi		T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjääynti		T	T	T	T	T	T	T	
Toisioketju		Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjaimet				T		T		T	
Akku			T	T	T	T	T	T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin		T	T	T	T	T	T	T	
Ajovalot		T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki		T	T	T	T	T	T	T	
Jousitus		T	T	T	T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T	T	T	T	T	T	T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

(1) Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.

(2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.