



HUOLTOTIETOA:
CBR1100XX (Super blackbird)
VM: 2002-2007

TYYPPI

SC35

Sytytystulppa	Vakio	NGK	IMR9A-9H	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	483 cm ³ / 142 mm
	Vakio	NGK	IMR9C-9H**	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	483 cm ³ / 142 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		290 / 290
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1100 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MAT-E01
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,9	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-5991U 31912-MBW-E11**
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MAT-E22 X 2
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,13 – 0,19	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MAT-016
	pako (mm)		0,19 – 0,25	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MZ1-305

** Sytytystulppa, kun moottorin numero on –3405930 tai suurempi

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI km x 1000	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		1	6	12	18	24	30	36		
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytytystulpat							T			4
Venttiilin välys							T			3
Moottoriöljy		V			V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V			V		V		V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju		Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein								
Toisioketjun ohjain					T		T		T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V		2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T		
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T		T		T		T		
Kytkinneeste			T	T	V	T	T	V		2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T		
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Ohjeaika sisältää vain venttiilin välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.
- (4) Sytytystulppien vaihto 48,000 km.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.